

## **ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ФАЛЬШПОЛЫ, ПОТОЛКИ):**

При транспортировке металлических изделий (фальшполы, потолки) следует выполнять ряд требований: избегать попадания на панели атмосферных осадков (вода, снег, и т.п.); избегать перевозки клея при температуре ниже +5С; предпочтительно использовать для загрузки/разгрузки паллет с панелями фальшпола авто-(электро-)погрузчик необходимой грузоподъемности, причем, панели должны быть упакованы на паллете таким образом, чтобы избежать «сдвига» относительно друг друга во время транспортировки, для этого необходимо использовать специальную упаковочную ленту; для перемещения паллет с панелями фальшпола в кузове автомобиля (а также в месте монтажа) необходимо использовать ручные грузовые тележки с гидropодъемником необходимой грузоподъемности; во избежание повреждений, возникающих при движении автомобиля, паллеты должны быть закреплены в кузове автомобиля соответствующими крепежными приспособлениями: грузовыми воздушными мешками, грузовыми натяжными ремнями и т.п.; при ручной разгрузке/складировании фальшпола и потолков, переноску панелей фальшпола или потолков следует осуществлять бережно, во избежание скола кромок и углов; складировать панели следует лицевой стороной друг к другу, избегая передвижения панели по панели вскользь.

Изделия применяются при внутренней отделке помещений, оформлении интерьеров многоэтажных и малоэтажных жилых, производственных, общественных зданий согласно СНИП 2.08.01-89, СНИП 2.08.02-89, СНИП 0.209.04-87, лечебно-профилактических учреждений, предприятий общественного питания, пищеблоков итд, а также – при строительстве индивидуальных домов и коттеджей. Изделия пригодны для эксплуатации в умеренно-холодном климате по ГОСТ 15150, при температуре нагрева поверхностей изделий до плюс 90 С и относительной влажности воздуха до 95 %.

### **Указания по монтажу и эксплуатации**

При эксплуатации и монтаже изделий должны учитываться действия строительных норм и правил (в т.ч. - по проектированию зданий и сооружений различного назначения).

Монтаж следует производить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации и проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

### **При хранении, транспортировании и монтаже не допускается:**

- Удары по поверхностям изделий
- Крепления к изделиям промышленных проводов и технологического оборудования
- Механические повреждения изделий
- Повреждение защитного и декоративного покрытия

Поверхность изделия следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не вызывающих повреждений защитных покрытий. Не допускается применять для чистки и мытья поверхности изделий абразивные материалы: песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить лакокрасочное покрытие изделий. Для изделий из нержавеющей стали не допускается длительный контакт с водой, очистка поверхности должна производиться только средствами, предназначенными для ухода за поверхностью из нержавеющей стали.

### **Дополнительные сведения:**

Общие требования к хранению – по ГОСТ 7566. Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий необходимо производить в соответствии с действующими правилами для данного вида транспортных средств. Способ разгрузки и погрузки должен исключать повреждение, образование остаточных деформаций и вмятин.

При переносе изделий расстояние между точками захвата не должно превышать 2х метров. Запрещается перенос изделий волоком.

### **Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок хранения изделий при соблюдении норм хранения и эксплуатации – 12 месяцев со дня поставки. Нарушение технологии хранения и эксплуатации лишает права Покупателя предъявлять претензии.