

## **ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОТОЛОЧНЫХ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ:**

Панель должна транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании панель должна быть защищена от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Для транспортирования по железной дороге панели поставляются сформированными в пакеты. Плиты должны быть уложены плашмя. Отправка по железной дороге - повагонная.

Панели при погрузке, разгрузке и монтаже запрещается бросать, подвергать ударам, ставить на угол.

Панели должны храниться упакованными в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, а также от загрязнений и механических повреждений.

Панели могут храниться под навесом или в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем. При хранении под навесом панели должны быть уложены на подкладки, при этом высота штабеля не должна превышать 3 м.

В помещениях для хранения продукции не допускается пользоваться открытым огнем. Электропроводка должна быть выполнена в пожаробезопасном исполнении.

Не допускается транспортирование и хранение панелей в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ, а также нагревательных приборов и других пожароопасных источников тепла в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

Панели применяются и эксплуатируются в соответствии с нормативной, технической, технологической и конструкторской документацией, предусматривающей использование ее по назначению.

Конструктивные решения применения панелей принимаются в соответствии с действующими нормативными и методическими документами.

Температурный диапазон монтажных работ от 5°C до 40°C.

Рекомендуемые условия применения плиты: температурный режим эксплуатации и от 5°C до 35°C.

При эксплуатации и монтаже изделий должны учитываться требования действующих строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений различного назначения.

Монтаж следует производить в соответствии с указаниями эксплуатационной документа и проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

При хранении, транспортировании и монтаже не допускаются:

- удары по поверхностям изделий;
- крепления к изделиям промышленных проводов и технологического оборудования;
- механические повреждения изделий;
- повреждение защитного и декоративного покрытия.

### **ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ВОЙЛОКА**

1. Панели имеют переднюю и заднюю стороны, так как волокна имеют разную структуру. Ориентированы с каждой стороны (направление ворса). Помните, что при монтаже панели следует укладывать в одном направлении и использовать одну и ту же сторону, чтобы избежать изменений внешнего вида

2. Распакуйте панели, если при транспортировке, у вас обнаружилось вмятины(или заломы) необходимо их разгладить утюгом с паром, с температурой не более 150 градусов.

**ВНИМАНИЕ!** Утюгом работать без нажима. Обязательно через фторопластовую насадку. Рекомендуем сначала попробовать на тыльной стороне панели или на черновом войлоке.

3. Сделайте раскладку панелей на полу, далее разметьте на стене раскладку, в зависимости от потребности обычно начинают монтаж от центра или справа – слева, так же в зависимости от потребности монтаж начинают с нижнего ряда в верх, или наоборот, и далее идут влево – вправо.

4. Используйте бумажный скотч для плотного прилегания торцов панели, если панели имеют несколько слоев, рекомендуем наносить (аккуратно и в малом количестве, клей на торцы верхнего слоя)

5. При необходимости подреза панели используйте острое лезвие, под наклоном 30-45 градусов, обязательно используйте линейку для направления ножа. Не забудьте подложить специальную подложку, так как если использовать твердую подложку, нож сразу затупится и возможно его уведет в сторону.

6. Клей вышел на поверхность. Если клей вышел аккуратной каплей –лучше дать ему засохнуть и удалить после высыхания путем срезки. Ни в коем случае не допускать размазывания клея в поры войлока. В крайних случаях свежий клей можно удалить растворителем и чистым (белым) полотенцем – но если у вас светлые оттенки войлока – следы останутся.

7. При нанесении клея используйте рекомендации производителя.

9. При монтаже иметь запасные чистые белые перчатки, или регулярно мыть руки, особенно касается монтажа светлых оттенков войлока.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОТОЛОЧНЫМИ И СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Сухой уход от пыли, рекомендуем делать 2-4 раза в год чистку пылесосом

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ ВТИРАТЬ, НЕ РАСТИРАТЬ ГРЯЗЬ !**

Влажный уход, в случае сильного загрязнения использовать не агрессивные моющими средствами при температуре не более 40 градусов.

- Важно помнить, что войлок имеет пористую структуру, он не задерживает воду и он воздухопроницаемый.

- если влажная грязь – дать высохнуть, далее обдуть высоким давлением (компрессор) и аккуратно пропылесосить

- если грязь имеет химический состав (фломастер, краска) –пока свежее пятно аккуратно, не втирая растворителем и чистым полотенцем попробовать удалить, если светлые оттенки, то с вероятностью 99% следы останутся, на темных возможно удаление.

- Для удаления вмятин (например следы от спинки кресел) необходимо разгладить их утюгом с паром, с температурой не более 140 градусов. **ВНИМАНИЕ!** Утюгом работать без нажима.

Обязательно через фторопластовую насадку. Рекомендуем сначала попробовать в малозаметном месте или на черновом войлоке.